

Procedura (fasi) di montaggio:

1. Posizionare le gambe (laterali o centrali) con i piedini in plastica nella parte bassa, ai lati dei telai e fissarle ai rivetti filettati che si trovano già nella gamba, mediante bullone M6x40 in modo da formare un fianco.
2. Ripetere l'operazione più volte in base al numero di fianchi di cui è composto il banco.
3. Unire le gambe che formano i fianchi collegandole al telaio (vedi punto 1) in modo da formare la struttura.
4. appoggiare sulla parte bassa del telaio il profilo appoggio piano rivolgendolo verso l'interno del banco.
5. appoggiare il piano ad incastro sull'apposito profilo.
6. posizionare il piano superiore in nobilitato sulla struttura centrando rispetto ad essa e fissarlo ai telai mediante apposite viti autofilettanti M4x45.

Se il piano superiore è composto da 2 pezzi per bloccarlo al fianco centrale
si deve utilizzare l'apposito profilo ad omega.



